

# LumiPlus CONTROL MOTION



59125E201



COLOR

Central Display / Indicateur Central  
Indicador Central / Indicatore Centrale  
Display Angezeigt / Indicador Central



REFRESH



SEQUENCE



SPEED +/-




ON/OFF

## ENGLISH

### CHANGE OF FREQUENCY / REMOTE CONTROL CHANNEL

Attention: Before programming the flood lamp, turn the power supply OFF.

Programming process:

1. Connect the flood lamp to the power supply and turn the remote control on (you have one minute to finish the process or you will have to start again).
2. Hold down the refresh button  for 15 seconds on the remote control, until number 1 on the remote control is switched on (or the channel that you have configured from 1 to 4).
  - 2.1 Stop pressing the refresh button.
  - 2.2 Press + or - to change channel (there are 4 different channels).
  - 2.3 Press the refresh button again to save the channel.
  - 2.4 Check that the projector is responding to remote control orders.

If point 2.4 works, you have successfully changed to the new channel. If the lamp does not respond, start again from point 1.


**LumiPlus Control Motion is only compatible with the Lumiplus PAR56 Wireless range.**

## FRANÇAIS

### CHANGEMENT DE FRÉQUENCE / CANAL DE CONTRÔLE À DISTANCE

Attention: Avant de commencer la programmation, veuillez vous assurer que le projecteur NE reçoit PAS de tension.

Processus de programmation:

1. Connectez le projecteur au réseau et allumez la télécommande (vous disposez d'une minute pour terminer le processus, sinon vous devrez recommencer depuis le début).
2. Appuyez pendant 15 secondes sur la touche refresh  de la télécommande jusqu'à ce que le numéro 1 de la télécommande (ou du canal que vous avez configuré de 1 à 4) s'allume.
  - 2.1 Arrêtez d'appuyer sur la touche refresh.
  - 2.2 Appuyez sur + ou - pour changer de canal (il y a 4 canaux différents).
  - 2.3 Appuyez à nouveau sur la touche refresh pour maintenir le canal.
  - 2.4 Vérifiez que le projecteur répond aux ordres de la télécommande.

Si le point 2.4 fonctionne, vous avez réussi à aller sur le nouveau canal. Si la lampe ne répond pas, recommencez depuis le point 1.


**LumiPlus Control Motion est uniquement compatible avec la gamme Lumiplus Wireless.**

## ESPAÑOL

### CAMBIO DE FRECUENCIA / CANAL DEL CONTROL REMOTO

Atención: Antes de empezar la programación asegurarse que el proyector NO recibe tensión.

Proceso de programación:

1. Conecte el proyector a la red y encienda el mando a distancia (tiene un minuto para terminar el proceso o deberá empezar de nuevo).
2. Mantenga pulsado durante 15 segundos la tecla refresh  del mando a distancia, hasta que se encienda el número 1 del mando a distancia (o el canal que tenga configurado de 1 hasta 4).

- 2.1 Deje de pulsar la tecla refresh.
- 2.2 Pulse + o - para cambiar de canal (tiene 4 canales distintos).
- 2.3 Pulse de nuevo la tecla refresh para guardar el canal.
- 2.4 Compruebe que el proyector responde a las órdenes del mando.

Si se cumple el punto 2.4 entonces ha cambiado con éxito al nuevo canal. Si la lámpara no responde, vuelva a empezar desde el punto 1.


**LumiPlus Control Motion sólo es compatible con la gamma Lumiplus PAR56 Wireless.**

## ITALIANO

### CAMBIO DI FREQUENZA / CANALE DEL TELECOMANDO

Attenzione: Prima di dare inizio alla programmazione assicurarsi che il proiettore NON riceve tensione.

Processo di programmazione:

1. Collegare il proiettore alla rete e accendere il telecomando (il processo deve essere completato in un minuto, altrimenti è necessario ricominciare).
2. Mantenere il pulsante refresh  del telecomando premuto per 15 secondi finché non si accende il numero 1 sul telecomando (o il canale configurato da 1 a 4).
  - 2.1 Rilasciare il pulsante refresh.
  - 2.2 Premere + o - per cambiare il canale (ci sono 4 diversi canali).
  - 2.3 Premere nuovamente il pulsante refresh per salvare il canale.
  - 2.4 Assicurarsi che il proiettore risponda agli ordini del telecomando.

Se l'operazione è conforme al punto 2.4 il nuovo canale è stato cambiato correttamente. Se la lampada non risponde, ricominciare dal punto 1.


**LumiPlus Control Motion è compatibile solo con la gamma Lumiplus PAR56 Wireless.**

## DEUTSCH

### FREQUENZ / FERNBEDIENUNGSKANAL ÄNDERN

Achtung: Vergewissern Sie sich unbedingt, dass der Projektor NICHT unter Spannung steht, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.

Programmierprozess:

1. Schließen Sie den Projektor ans Netz an und schalten Sie die Fernbedienung ein. Sie haben eine Minute Zeit, um den Prozess durchzuführen. Andernfalls muss von vorn begonnen werden.
2. Halten Sie die Taste „refresh“  der Fernbedienung 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Nummer 1 der Fernbedienung angeht (bzw. der konfigurierte Kanal von 1 bis 4).

- 2.1 Lassen Sie die Taste „refresh“ los.
- 2.2 Drücken Sie + oder -, um den Kanal zu ändern (es sind 4 verschiedene Kanäle verfügbar).
- 2.3 Drücken Sie erneut die Taste „refresh“, um den Kanal zu speichern.
- 2.4 Prüfen Sie, ob der Projektor auf die Signale der Fernbedienung reagiert.

Wenn Punkt 2.4 erfüllt ist, war der Kanalwechsel erfolgreich. Wenn die Lampe nicht reagiert, beginnen Sie noch einmal mit Punkt 1.


**LumiPlus Control Motion sólo es compatible con la gamma Lumiplus PAR56 Wireless.**

## PORTUGUÊS

### MUDANÇA DE FREQUÊNCIA / CANAL DO COMANDO À DISTÂNCIA

Atenção: Antes de começar a programação. Certifique-se de que o projetor NÃO está a receber corrente.

Processo de programação:

1. Ligue o projetor à rede e o telecomando à distância (tem um minuto para terminar o processo, senão terá de reiniciá-lo).
2. Mantenha pressionado durante 15 segundos a tecla refresh  do comando à distância, até se acender o número 1 do mesmo (ou o canal que tiver configurado, de 1 a 4).
  - 2.1 Deixe de pressionar a tecla refresh.
  - 2.2 Pressione + ou - para mudar de canal (há 4 canais diferentes).
  - 2.3 Pressione novamente a tecla refresh para guardar o canal.
  - 2.4 Verifique se o projetor responde às ordens do comando.

Se se verificar o ponto 2.4, significa que o novo canal foi corretamente configurado. Se a lâmpada não responder, volte a começar do ponto 1.

**LumiPlus Control Motion apenas é compatível com a gama Lumiplus PAR56 Wireless.**