

“No podemos evitar tus averías,  
pero podemos ayudarte a solucionarlas”

## PROPIEDADES



*Fácil de usar*



*Resiste hasta 2000 Kg  
Resista até 2000 Kg*



*Subacuático  
Embaixo d'água*



*Flexible  
Flexível*



*Resistente a productos  
químicos*



*Rápido*

## MATERIALES



*Madera  
Madeira*



*Metales*



*Fibra de  
vidrio*



*Cerámica*



*Plásticos*

# SUPERPOOL

CATÁLOGO 2018

### *Más información*

FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA  
clientes@fluidra.es  
+34 937 486 700



FÁCIL



RÁPIDO



SUBACUÁTICO



FLEXIBLE



FUERTE



# SUPER40

- REF: SP-S40-SF40
- Volumen: 40ml
- Tiempo de trabajo: 8 minutos
- Listo en 22 minutos
- Rendimiento: 0,2 x 1m
- Jeringuilla autoaplicable, ideal para aplicaciones pequeñas y multi usos
- El tapón ayuda a mantener sus propiedades (consumir preferentemente antes de 36 meses)
- Contiene: tapón y 2 cánulas auto mezcladoras

# SUPERPLAST




- Volumen: 5ml
- Tiempo de trabajo: 4-5 minutos
- Listo en 25 minutos. Se puede lijar, taladrar o pintar a las 24 horas
- Formato de un único uso, fácil de aplicar y limpio
- Cantidad exacta, sin necesidad de pesar
- Rendimiento: 15 x 15cm
- Contiene: adhesivo epoxi, aditivo, toallita limpiadora, guantes y espátula

## APLICACIONES



SUBMERGIDA

### ¿Cómo reparar los gresites?



1. Sanea la zona a reparar
2. Aplica SUPER40 o SUPERPLAST en la zona a reparar y coloca el gresite, presionando
3. Si se trata de una pared, primero aplica el producto en el gresite, espera 8 minutos y coloca el gresite
4. Espera 20 minutos



FUERTE



FLEXIBLE

### ¿Cómo reparar una grieta en el filtro de arena?



1. Prepara la zona a reparar (lija y limpia)
2. Mezcla los componentes del SUPERPLAST
3. Aplica el producto sobre la zona a reparar, utiliza la espátula
4. Espera 20 minutos



RÁPIDA

### ¿Cómo reparar los tablones de madera del suelo?



1. Prepara la zona a reparar (lija y limpia)
2. Aplica SUPER40 en la pieza rota
3. Une la pieza rota manteniéndola fija
4. Espera 20 minutos



FLEXIBLE

### ¿Cómo reparar el liner?



1. Prepara el parche de liner (redondea los cantos)
2. Aplica SUPERPOOL sobre el parche en zig-zag
3. Coloca el parche y aplica presión con la espátula
4. Espera 20 minutos



FUERTE

### ¿Cómo reparar el poro de una tubería?



1. Prepara la zona a reparar (lija y limpia)
2. Mezcla los componentes del SUPERPLAST
3. Aplica el producto sobre la zona a reparar, utiliza la espátula
4. Si la reparación es submergida, espera 8 minutos antes de hacer la unión
5. Espera 20 minutos



SUBMERGIDA

### ¿Cómo reparar la escalera de acero inoxidable?



1. Prepara la zona a reparar (lija y limpia)
2. Aplica SUPER40 en la pieza rota
3. Une la pieza rota manteniéndola fija
4. Si la reparación es submergida, espera 8 minutos antes de hacer la unión
5. Espera 20 minutos